

EUROCARD HOLDER

SKP 48 pole/3-F(b+d+z)

Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201

ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038584
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Courant de service max.	4 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max., unifilaire	4 mm ²
Protection des appareils Électrique	
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	63 mm
Largeur	137 mm
Profondeur	170 mm